

بدأ التشغيل: انقر مرتين على الأيقونة الموجودة على المكتب بواسطة الزر الأيسر للفأرة . تظهر واجهة.



أنقر على الأيقونة تظهر علبة حوار.



ثم انقر على



أنقر على الأيقونة تظهر واجهة العمل.

أنقر على الأيقونة Base/Bossage extrudé على شريط أدوات الوظائف.



تظهر على شاشة الرسم المستويات ونلاحظ بأن المؤشر أصبح على الصورة التالية

نختار المستوي الأمامي . أنقر على الأيقونة في شريط أدوات الرسم. ثم نضع المؤشر في مركز المعلم



حتى نلاحظ أن المؤشر أخذ المظهر . ننقر فوق المركز ثم نسحب المؤشر حتى ننشئ المستطيل. عند سحبنا للمؤشر نلاحظ ظهور أبعاد المستطيل. ننقر من جديد لإنهاء تحديد المستطيل.

أنقر على الأيقونة أبعاد ذكية cotation intelligente على شريط أدوات الرسم.



نلاحظ بأن المؤشر أصبح على الصورة التالية

ننقر فوق الضلع العلوي للمستطيل ثم ننقر في المكان الذي نريد وضع البعد فيه. نكرر العملية لتحديد الضلع الباقي. وبهذا نحصل على مستطيل ذو الأبعاد التالية :

